



## Schritt 1



Entgegennahme des Gehäuses und Begutachtung

## Schritt 2



Erste Demontage

## Schritt 3



Entnahme aller Einzelteile

## Schritt 4



Entnahme aller mechanischen und elektronischen Steuerelemente

## Schritt 5



Sammeln aller Einzelteile

## Schritt 6



Vorreinigung des Gehäusekörpers zum Lösen der Schmutzpartikel

## Schritt 7




Besonders gründliche Reinigung schwer erreichbarer Stellen

## Schritt 8



Endreinigung mit Wasser

## Schritt 9



Reinigung der Kleinteile im Ultraschallbad

## Schritt 10




Entfernen des Wassers aus schwer erreichbaren Stellen mithilfe einer Druckluftdüse

## Schritt 11



Creaming: Behandlung mit Spezialmittel pflegt und schützt das Gehäuse

## Schritt 12



Reinigung und Rostentfernung/Polieren der Metallteile

## Schritt 13



Vormontage der Dichtungen

## Schritt 14



Fettpackung der Dichtungsbereiche

## Schritt 15



Endmontage und Drucktest